



Aufbauanleitung:

Modell Green Line Standard
 Modell Green Line Soft
 Modell Premium Standard
 Modell Premium Soft



Bevor wir richtig loslegen können, sollten einige Punkte unbedingt abgeklärt sein, die für den reibungslosen Ablauf der Montage wichtig sind:



Sind die Packstücke vollständig und ohne Beschädigungen?

Ist der Unterboden eben und gereinigt?

Haben Sie Schlauch und Anschlussstücke um die Matratze zu befüllen?



Schritt 1:

Stecken Sie die Seitenteile des Rahmens mit den beiliegenden Alu-Profilen zusammen und positionieren Sie den Sockel an den endgültigen Standort. Achten Sie auf einen Abstand von 15 cm zu jeder Wand. Die Bodenplatte hat einen Überstand von ca. 13 cm über den Sockel hinaus.



Schritt 2:

Die Gewichtsverteiler werden zu Kreuzen zusammengesteckt und innerhalb des Rahmens gleichmäßig verteilt. Hier ist keine Maßarbeit notwendig, es geht nur die Verteilung des Gewichtes der Wassermatratze auf die gesamte Grundfläche des Bettes. Überprüfen Sie nun, ob der Rahmen auch wirklich im rechten Winkel steht.



Schritt 3A:

Zum leichteren Ausrichten der Bodenplatte ist es hilfreich, die vorderen und hinteren Sockelbretter in der Mitte mit einem Stift zu markieren und die Bodenplatte an dieser Markierung anzulegen.



Schritt 3B:

Legen Sie nun die zweite Bodenplatte auf den Sockel. Der Überstand sollte auf allen Seiten gleich sein. Zum fixieren der Bodenplatte, können Sie als Hilfsmittel auch die beiliegenden Holzdübel verwenden. Achten Sie beim Auflegen darauf, dass sich die Dübel innerhalb des Rahmens befinden und die Alu-Eckprofile nicht



Schritt 4:

Trennen Sie mit dem umlaufenden Reißverschluss, den Deckel vom Bezug. Legen Sie den Deckel zur Seite und stülpen Sie den Bezug über die Bodenplatte. Achten Sie darauf, dass sich der Schlitten für den Reißverschluss am Kopfende befindet.

Aufbauanleitung Seite 2:
Dream Star Standard / Dream Star Soft-Top
Green Line Standard / Green Line Soft-Top
Premium Standard / Premium Soft-Top



Schritt 5A: (Abbildung Modell Premium mit Kanthal-Heizung)

Legen Sie die Heizung auf die Bodenplatte. Bei UNO-Wasserbetten haben Sie nur ein Heizungselement. Dies kann rechts oder links platziert werden. Die Heizmatten dürfen niemals mittig über Naht der Bodenplatte liegen. Die Kabel der Heizmatten zeigen zum Kopfende. Führen Sie nun am Kopfende, die Kabel der Heizung durch die Löcher am Kopfende.



Schritt 5B: (Abbildung Modell Premium mit Kanthal-Heizung)

Verbinden Sie jetzt die Stecker der Heizmatten mit den Thermostaten der Heizung. Führen Sie eine Funktionsprüfung der Heizung durch. Stellen Sie die Temperatur auf 28°, dann stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Mit der Hand fühlen Sie nach ca. 10-15 Sekunden, dass die Folie sich erwärmt. Ziehen Sie den Stecker der Heizung wieder aus der Steckdose, damit die Heizung nicht überhitzt.



Schritt 6: (Abbildung Modell Premium mit Kanthal-Heizung)

Legen Sie nun die Schaumkeile auf den Bezug, so dass hier ein rechtwinkliges Becken entsteht. Die geraden Kante weist zum Bettrand, die abgeschrägte Seite mit den Klettband zeigt nach innen. Wenn die Schaumkeile rechtwinklig auf der Bodenplatte liegen, ziehen Sie den Bezug nach oben. Richten Sie jetzt die Schaumkeile noch einmal aus und fixieren Sie die Klettänder mit dem Bezug.



Schritt 7A: (Abbildung Modell Premium)

Öffnen Sie als nächstes den Karton mit der Wassertechnik (Folie). Legen Sie die Wassermatratzen auf eine gerade Fläche und öffnen Sie die Einfüllstutzen, damit die Wasserkerne schon Luft ziehen und sich später besser einlegen lassen. Ziehen Sie den Bezug wieder nach unten und ziehen Sie die Sicherheitsfolie wie eine Haube über den Schaumrahmen. Danach haben Sie eine Sicherheitswanne.



Schritt 7B: (Abbildung Modell Premium)

Ziehen Sie die Seitenwände des Bezuges wieder nach oben. Durch das Hantieren mit Heizung, Schaumrahmen und Sicherheitsfolie kann es leicht passieren, dass sich der Bezug oder die Bodenplatte verschoben haben. Kontrollieren Sie noch einmal den ordentlichen Sitz des Bezuges und der Bodenplatte. Jetzt kann das Bett noch ohne Probleme korrekt ausgerichtet werden.



Schritt 8: (nur für duale Systeme mit zwei Wassermatratzen)

Nehmen Sie die Thermo-Trennwand zur Hand und legen Sie diese exakt mittig vom Kopf zum Fußende. Orientieren Sie sich an den Nahtstellen der Bodenplatten. Ziehen Sie die Folie unten auseinander und legen Sie eine Seite links und eine rechts auf den Boden. Um ein Verrutschen der Trennwand zu verhindern, können Sie die Trennwand mit Tesafilm fixieren.



Schritt 9: (Abbildung Modell Premium)

Jetzt können Sie die Wassermatratzen in die Sicherheitswanne legen. Beim dualen System sind die Matratzen mit "R" rechts und "L" links gekennzeichnet. Der Einfüllstutzen befindet sich immer am Fußende. Beim dualen System sollte die Thermotrennwand zwischen den beiden Matratzen herausragen.

Aufbauanleitung Seite 3:
Dream Star Standard / Dream Star Soft-Top
Green Line Standard / Green Line Soft-Top
Premium Standard / Premium Soft-Top



Schritt 10: (Abbildung Modell Premium)

Vor dem Befüllen sind noch zwei wichtige Dinge zu tun. Prüfen Sie nun, zum letzten Mal, den richtigen Sitz des Bettes, der Bodenplatte und des Bezuges. Wenn alles in Ordnung ist, füllen Sie nun den beiliegenden "Konditionierer" in die Wassermatratze. (Bei dualen Systemen kommt jeweils eine Flasche in jeden Wasserkern)



Schritt 11A:

Verbinden Sie nun ein Ende des Schlauches mit dem Brauseschlauch Ihrer Dusche. Wenn Sie einen "Reduzier-Nippel 3/4" auf 1/2" verwenden, können Sie direkt ein Hahnstück 3/4" (zum Beispiel von Gardena) anschrauben und den Schlauch mit den Anschlüssen einfach anklemmen. Am anderen Ende befestigen Sie den blauen Einfüllstutzen mittels eines 3/4" Außengewindes oder eines Adapters am Schlauch.



Schritt 11B:

Den blauen Einfüllstutzen stecken Sie in das Ventil einer Wassermatratze und verschrauben es mit der Gewindekappe. Legen Sie vorsichtshalber noch zwei Handtücher bereit, um Tropfen abzutrocknen. Füllen Sie in jede Wassermatratze jeweils einige Liter recht warmes Wasser. Haben Sie ein duales System und kein "Profi-Füllset Dual", müssen Sie den Schlauch dabei wechseln



Schritt 11C: (Abbildung Modell Premium)

Verbinden Sie nun die Heizung(en) mit der Steckdose. An den Reglern und der Leuchtdiode können Sie die erreichte Wassertemperatur kontrollieren und während des Füllvorgangs über die Mischbatterie regulieren. Bei einem Uno-System können Sie jetzt die Matratze komplett füllen. Bei einem dualen System mit zwei Wassermatratzen füllen Sie einen Wasserkern bis zur Hälfte.



Schritt 11C: (Abbildung Modell Premium)

Stecken Sie nun den Einfüllstutzen an die andere Matratze und füllen Sie diese ganz. Dann füllen Sie den ersten Wassersack. Füllen Sie nicht zu viel Wasser in das Bett. Als Faustregel gilt:
Körpergewicht bis 65 kg = 1 cm unter der Oberkante.
Körpergewicht bis 90 kg = 2 cm unter der Oberkante.



Schritt 12: (Abbildung Modell Premium)

Entlüften Sie nun das Bett. Schrauben Sie dazu die Handpumpe auf das Ventil und ziehen Sie die Luft nach außen. Das Entlüften geht einfacher zu zweit. Eine Person drückt die Luftblasen mit einer Pappröhre oder einem Nudelholz zum Ventil, die zweite Person saugt mit der Pumpe die Luft heraus. Dieser Vorgang muss regelmäßig wiederholt werden, bis die Gluckergeräusche komplett verschwinden.



Schritt 13: (Abbildung Modell Premium Standard)

Verschließen Sie nun die Einfüllstutzen und versenken Sie diese wieder.

Schritt 14:

Als letzter Schritt wird der Deckel montiert. Legen Sie den Deckel auf das Bett und richten ihn so aus, dass die Reißverschlüsse ineinander passen und der Bezug stramm auf den Wassersäcken liegt. Schließen Sie nun die Reißverschlüsse.